

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A

GARDTEC 350+

RIASZTÓKÖZPONTHOZ

BEVEZETÉS

A Gardtec 350+ riasztóközpont beprogramozását az Ön igényeinek megfelelően szakember végzi.

A napi használat során leggyakrabban alkalmazott beállítások a következők:

- Teljes élesítés
- Részélesítés
- Kikapcsolás

Az előlapon nyolc jelzőlámpa található, melyek segítségével mindenkor pontosan tájékozódhat a rendszer állapotáról.

Figyelem: Érvénytelen kód betáplálása esetén a készülék a 24. helytelen számjegy lenyomása után szabotázsriasztást ad.

Ez ha a rendszer bekapcsolt (élesített) állapotában következik be, úgy a készülék külső és belső riasztást egyaránt ad, míg kikapcsolt (nappali) állapotban csak belső riasztást.

Az 1-es és 3-as gomb egyidejű megnyomásával támadásjelzés indítható. Ez 24 órás segélykérő funkció a központ ki- és bekapcsolt állapotában egyaránt működik.

Ahhoz, hogy leállítsa a hangjelzést, üsse be az érvényes kódot. A támadásjelzés után a rendszer alaphelyzetbe állítása szükséges.

TELJES ÉLESÍTÉS

1.- *Üsse be az érvényes kódot*

(a DAY feliratú jelzőlámpa villogni kezd,
a távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható,
ha valamelyik csatorna érzékelője jelzésben marad, akkor erre eltérő
tónusú jelzőhang figyelmeztet.)

2.- *Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon*

Megjegyzés: Az élesítési folyamat megszakítható, a kód ismételt betáplálásával.

RÉSZÉLESÍTÉS

1.- *Üsse be az érvényes kódot*

(a DAY feliratú jelzőlámpa villogni kezd,
a késleltetés alatt hangjelzés hallható)

2.- *Az I.-es részélesítéshez nyomja meg az 1-es gombot*

(a DAY feliratú jelzőlámpa lassabban kezd villogni,
az 1-es részélesítési programhoz tartozó csatornák lekapcsolódnak)

vagy

Az II.-es részélesítéshez nyomja meg az 2-es gombot

(a DAY feliratú jelzőlámpa lassabban kezd villogni,
az 2-es részélesítési programhoz tartozó csatornák lekapcsolódnak)

vagy

Az III.-as részélesítéshez nyomja meg az 3-as gombot

(a DAY feliratú jelzőlámpa lassabban kezd villogni,
az 1-es és a 2-es részélesítési programhoz tartozó csatornák
lekapcsolódnak)

3.- *Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon*

Vagy térjen vissza egy nem védett területre.

Megjegyzés: Ha a rendszer programozása során a részélesítés késleltetésének hangjelzését a mérnök letiltotta, akkor Ön csak egy rövid sípoló hangot hall.

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

1.- *Lépjen be az előírt útvonalon*

(a központ figyelmeztető hangjelzés ad)

2.- *Üsse be az érvényes kódot*

(a jelzőhang elhallgat,
a DAY feliratú jelzőlámpa világítani kezd)

Ha a távollétében riasztás volt, akkor az összes jelzőlámpa villogni fog, a NO gomb megnyomásával tekintheti meg, hogy melyik csatornáról érkezett a riasztást kiváltó jelzés.

A RIASZTÁS UTÁNI ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

1.- *Üsse be az érvényes „Mester” kódot*

(az élesítési folyamat elindul)

2.- *Üsse be az érvényes kódot a távozási késleltetés lejárta előtt*

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL ELÉRHETŐ PROGRAMOZÁSI LEHETŐSÉGEK

Itt kell megjegyeznünk, hogy ezek a paraméterek csak a „Mester” kóddal programozhatók.

ZÓNAKIKAPCSOLÁS REMOVE

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a „Mester” kóddal rendelkezőknek a rendszer csatornánkénti élesítését. További lehetőséget biztosítva ezzel az előre programozottakon kívüli egyéb részélesítésekre.

TESZT TEST

Ez az alkalmazás biztosítja a „Mester” kóddal rendelkezőknek a rendszer ellenőrzését.

ESEMÉNYNAPLÓ LOG

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a „Mester” kóddal rendelkezőknek az eseménynapló megtekintését.

BELÉPÉSJELZŐ CHIME

A „Mester” kóddal rendelkező dönti el, hogy ki- vagy bekapcsolja ezt a szolgáltatást.

KÓDVÁLTOZTATÁS PROGRAM

Ez az alkalmazás a „Mester” kóddal rendelkezőknek engedélyezi, hogy megváltoztassa a „Mester” kódot, az „Üzemeltetői” és a „Csak bekapcsoló” kódot.

ZÓNAKIKAPCSOLÁS REMOVE

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.- *Üsse be az érvényes „Mester” kódot*

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.- *Nyomja meg a NO gombot*

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény villogni kezd.

3.- *Nyomja meg a YES gombot, a REMOVE alkalmazás programozásához*

4.- *Nyomja meg annak a csatornának a számát, amelyiket kikapcsolni akarja, majd a YES gombot.*

Hang jelzi, hogy a készülék a beállítást elfogadta.

Ha eltévesztette a csatorna számát, ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől, de a csatorna száma után a NO gombot nyomja meg.

Ha több csatornát akar kikapcsolni, ismételje meg a műveletet a 3. lépéstől.

5.- *Ha befejezte a kívánt csatornák kikapcsolását a 0 gomb megnyomásával léphet ki a programozásból.*

Megjegyzés: Ha általában ugyanazokat a csatornákat akarja kikapcsolni, kérje meg szakemberünket, hogy programozza azokat egy részélesítési csoportba.

TESZTELÉS

TEST

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.- *Üsse be az érvényes „Mester” kódot*

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.- *Nyomja meg a NO gombot*

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény világítani kezd.

3.- *Nyomja meg a NO gombot*

A TEST jelzőfény villogni kezd.

4.- *A teszt alkalmazás kiválasztásához nyomja meg a YES gombot.*

A TEST jelzőfény folyamatos jelzésre vált.

Ha valamelyik érzékelő jelez, úgy Ön jelzőhangot hall és a csatornához tartozó jelzőfény világítani kezd.

Ha ellenőrizni akarja a külső szirénát és villogót, akkor nyomja le a 9-es gombot. Ezzel tudja a jelzést ki- és bekapcsolni.

5.- *Ha befejezte a rendszer ellenőrzését, a 0 gomb megnyomásával léphet vissza nappali üzemmódba.*

ESEMÉNYNAPLÓ LOG

A Gardtec 350+ 80 eseményt tud időrendben tárolni.

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.- *Üsse be az érvényes „Mester” kódot*

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.- *Nyomja meg a NO gombot*

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény villogni kezd.

3.- *Nyomja meg a NO gombot kétszer*

A LOG jelzőfény villogni kezd.

4.- *Az eseménynapló alkalmazás kiválasztásához nyomja meg a YES gombot.*

A kijelző a legutóbbi eseményt mutatja. Időrendben visszafelé a NO, előre pedig a YES gomb megnyomásával haladhat.

5.- *Az eseménynapló kiolvasás üzemmódból, a 0 gomb megnyomásával léphet vissza a nappali állapothoz.*

A jelzőlámpák értelmezése a következő:

Ha mindegyik lámpa világít, az riasztást jelent. A NO gomb lenyomásával kérdezheti le, hogy melyik csatorna érzékelője váltotta ki a riasztást.

Ha DAY lámpa a Z1, Z2, vagy a Z3 jelzőlámpával együtt világít, az a rendszer kikapcsolását jelzi az 1-es, 2-es vagy 3-as szintű felhasználó által.

Ha DAY lámpa gyorsan villog akkor a rendszer bekapcsolva volt, ha lassan villog, akkor pedig részélesítés volt.

Ha a Z-jelzőlámpa(k) világít(anak) riasztásjelzés nélkül, akkor az azt jelenti, hogy a csatornát az aktuális élesítésből kivonták.

BELÉPÉSJELZŐ

CHIME

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.- *Üsse be az érvényes „Mester” kódot*

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.- *Nyomja meg a NO gombot*

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény villogni kezd.

3.- *Nyomja meg a NO gombot háromszor*

A CHIME jelzőfény villogni kezd.

4.- *Ahhoz, hogy megváltoztassa a belépésjelző állapotát, nyomja meg a YES gombot.*

5.- *Nyomja meg a YES gombot, hogy kilépjen a belépésjelző alkalmazásból.*

6.- *Az eseménynapló kiolvasás üzemmódból, a 0 gomb megnyomásával léphet vissza a nappali állapothoz.*

KÓDVÁLTOZTATÁS PROGRAM

A.- Az 1-es szintű kód mindig „Mester” kód. Ez a szint lehetővé teszi az Ön számára, hogy elérje az összes felhasználó által programozható funkciót, beleértve a riasztás utáni alaphelyzetbe állítást is. A „Mester” kód érvénytelenítése nem lehetséges. A megváltoztatására csak a „Mester” felhasználó jogosult.

B.- Az 2-es szintű kód mindig „Üzemeltető” kód. Az „Üzemeltető” élesítheti, részélesítheti, kikapcsolhatja a rendszert. A kód érvénytelenítéséhez 0000-t kell benyomnia amikor a központ az új „Üzemeltető” kódot várja.

C.- Az 3-as szintű kód mindig „Csak bekapcsoló” kód. Ez a szint csak élesítést, részélesítést engedélyez. A kód érvénytelenítéséhez 0000-t kell benyomnia amikor a központ az új „Csak bekapcsoló” kódot várja.

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában

1.- *Üsse be az érvényes „Mester” kódot*

A távozási késleltetés jelzőhangja megszólal. Mielőtt az időzítés letelne,

2.- *Nyomja meg a NO gombot*

A jelzőhang elhallgat és a REMOVE jelzőfény villogni kezd.

3.- *Nyomja meg a NO gombot négyszer*

A PROGRAM jelzőfény villogni kezd.

4.- *A kódváltoztatáshoz nyomja meg a YES gombot.*

5.- *Nyomja be azt a felhasználói szintet, amit programozni kíván:*

- 1- Mester kód
- 2- Üzemeltetői kód
- 3- Csak bekapcsoló kód

6.- *Nyomja meg a YES gombot.*

Hang jelzi, hogy a készülék a beállítást elfogadta.

7.- *Ezután nyomja be az új négy számjegyű kódot, majd a YES gombot.*

Hang jelzi, hogy a készülék a beállítást elfogadta.

8.- *Nyomja be újra az új négy számjegyű kódot, hogy megerősítse majd a YES gombot.*

Hiba esetén a hangjelzés elmarad, vagy ha a két kód nem egyezik meg akkor a régi kód nem kerül felülírásra.

9.- *Más felhasználói szintek programozásához ismételje meg a folyamatot a 4, lépéstől.*

10.- *A 0 gomb megnyomásával léphet vissza a nappali állapothoz.*

Megjegyzés: 0-9-ig bármelyik szám használható.

A *Gardtec 350+* kilenc különböző kódot képes tárolni. Ezek szintjei a következők:

- 1- Mester kód
- 2- Üzemeltető kód
- 3- Csak bekapcsoló kód
- 4- Mester kód
- 5- Mester kód
- 6- Üzemeltető kód
- 7- Üzemeltető kód
- 8- Üzemeltető kód
- 9- Csak bekapcsoló kód

Terminológia:

Mester: A legmagasabb szintű felhasználó, akinek teljes jogosultsága van a rendszer üzemeltetésében.

Üzemeltető: Olyan személy, akinek jogosultsága a korlátozottabb a Mesterénél, de a rendszert ki is kapcsolhatja, nem csak be.

Teljes

élesítés: A riasztórendszer védelme minden (érezkelővel ellátott) területre kiterjed.

Rész-

élesítés: A védelem csak az előre definiált program szerinti területekre terjed ki.

Szabotázs: Ez egy 24 órában működő védelmi rendszer, amely a rendszer sértetlenségét figyeli.