

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS A RASCAL PLUS RIASZTÓKÖZPONTHOZ

A Rascal plus egy billentyűzettel vezérelhető mikroprocesszoros riasztóközpont. Számos kiemelkedő tulajdonsággal rendelkezik, amely nem megszokott a hasonló méretű riasztóközpontok között.

Két általános felhasználású csatorna mellett az "utolsó ajtó " csatorna (FX), ki-bejáratú útvonal csatorna (IX), valamint 24 órás aktivitásban működő külön személyvédelmi (PA) és szabotázs (TAMPER) csatornával is rendelkezik.

### Kezelési ajánlás:

A központ négyféle élesítési lehetőséggel rendelkezik:

#### TELJES élesítés. KÓD / FULL SET /

A négy számjegyes kód betáplálása után (pl.1-2-3-4) folyamatos belső hangjelzés figyelmeztet, hogy a távozási késleltetés elindult. Hagyja el a területet, az előírt útvonalon. Ennél a beállításnál minden csatorna jelzését figyelembe veszi és riasztás esetén külső és belső hang- és fényjelzés egyaránt van.

#### RÉSZLEGES élesítés. KÓD \* 0 / PART SET /

A négy számjegyes kód betáplálása után nyomja meg a \* majd a 0-ás gombokat. Folyamatos, mély tónusú belső hangjelzés figyelmezteti, hogy a távozási késleltetés elindult, miközben a 2-es csatornához tartozó jelzőfény villog. Hagyja el a területet az előírt útvonalon. Ebben az esetben a központ a 2-es csatorna jelzéseit nem veszi figyelembe, de riasztás esetén külső és belső hang- és fényjelzés van.

#### "OTTHONI" élesítés. KÓD \* 4 / HOME SET /

Táplálja be a négy számjegyes kódot, nyomja meg a \* majd a 4-es gombokat. Folyamatos, mély tónusú belső hangjelzés figyelmezteti, hogy a távozási késleltetés elindult. Ezalatt a 2-es csatornához tartozó jelzőfény villog, jelezve, hogy a központ a 2-es csatorna jelzéseit nem veszi figyelembe. Ha ezt a beállítást használja, akkor riasztás esetén csak a riasztóközpont saját hangszórója ad riasztójelzést. Külső jelzések nincsenek.

## **CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS élesítés. KÓD \* n**

Ennél a bekapcsolási módnál a központ egy Ön által kiválasztott csatorna jelzéseit figyelmen kívül hagyja. Táplálja be a négy számjegyes kódot, nyomja meg a \* gombot, majd a kikapcsolni kívánt csatornához tartozó számot. Ha több csatornát kíván kikapcsolni, akkor minden csatornaszám előtt nyomja meg a \* gombot.

/pl.:1-2-3-4 \* 1 \* 2/ 1-es gombbal az 1-es csatorna, 3-as gombbal az IX csatorna iktatható ki.

## **KIMENETI HIBÁK**

Ha távozáskor a négy számjegyes kód betáplálása után nem a megszokott folyamatos hangot hallja, hanem szaggatott a jelzés és egy piros jelzőfény is villog, ekkor a készülék a távozási késleltetést leállítja és jelzi, hogy az adott területen lévő érzékelő(k) mozgást vagy nyitott nyílászárót észlel(nek). Nyomja meg a # gombot. Ezzel az élesítési folyamatot leállítja. Nézzon utána, hogy a kérdéses területen nem maradt-e nyitva valamilyen nyílászáró vagy nem tartózkodik-e valaki a helyiségben. Ha a hibát megszüntette, kezdje újra a bekapcsolást.

## **SZABOTÁZS JELZÉS / TAMPER /**

Ez a 24 órás üzemmódban működő csatorna a rendszer "épségét" felügyeli. Amennyiben a rendszer valahol megsérül, (szétszerelési kísérlet, vezetékvágás, egyéb rongálás) akkor a készülék nem éles állapotban csak belső, éles állapotban belső és külső hangjelzést is ad.

## **SZEMÉLYI TÁMADÁSJELZÉS / PA /**

A támadásjelző működtetésekor azonnali külső és belső hang- és fényjelzést ad. Nyugtázás után a PA jelzőfény világít. A riasztójelzés törlése után a támadásjelzőt állítsa alaphelyzetbe.

## **HANGJELZŐ LEÁLLÍTÁSA. KÓD**

Az érvényes kód beadása után a riasztójelzés leáll.

## **BELÉPÉS**

A védett területre a kijelölt útvonalon történő belépéskor a belső hangjelző folyamatos figyelmeztető hangot ad, amely az érkező késleltetés lejártá előtt

15 másodperccel átvált szaggatottra. Ha az érkezési késleltetés lejárt előtt nem történik helyes kódbevitel, elindul a riasztás. Amennyiben az előírt megközelítési útvonalról letér a még hátralévő időtől függetlenül a központ azonnal átvált riasztásra. Amennyiben a távolléten nem történt riasztás akkor a kikapcsolás után a központ nappali állapotba áll. Ha volt riasztás, akkor a kikapcsolás után ezt egy belső hang jelzi, és piros jelzőfény mutatja a riasztás helyét. Ekkor ismételt kódbeadás után nyomja meg a # gombot, ezzel visszaáll nappali üzemmódba.

## **RIASZTÓJELZÉS TÖRLÉSE. KÓD # / CUSTOMER RESET /**

Az érvényes kód beadása után a riasztójelzés leáll, a belső hangjelző "bip-bop" hangot ad, miközben a piros jelzőfény mutatja, hogy melyik csatornáról jött a riasztás. Ezután nyomja meg a # gombot. Ezzel a központot visszaállította "nappali" üzemmódba.

## **NAPPALI BELÉPÉSJELEZŐ. \* 4 \* /Door Chime/**

A "bim-bam" szerű jelzőhang az FX csatornához rendelt szolgáltatás, mely ki-, bekapcsolható. Nappali üzemmódban a csatornához tartozó érzékelő működésekor a központ jelzőhangot ad.

Bekapcsolás: \* 4 \*

Kikapcsolás: \* 4 \*

A jelzőhang ki-, vagy bekapcsolt állapotát egyszerűen, a \* gomb megnyomásával ellenőrizheti. Ha az FX jelzőfény világít akkor üzemel, ha nem akkor ki van kapcsolva. A \* gomb ismételt megnyomására a jelzőfény elalszik és a központ visszaáll az utoljára beállított állapotba, miközben nyugtázó hangjelzést ad. Ha a \* gombot nem nyomja meg ismét, akkor 15 másodperc teltelével a központ automatikusan visszaáll az utoljára beállított állapotba.

## **JELZŐRENDSZER TESZT. KÓD \* 9 / BELL TEST /**

A központ külső és belső hang- és fényjelzőinek működőképessége egy belső program segítségével bármikor ellenőrizhető.

Táplálja be a kódot, nyomja meg a \* gombot, majd a 9-est.  
10 másodpercig az összes jelzőfény világít,  
5 másodpercig a belső hangjelző szól,  
5 másodpercig a külső hangjelző szól,  
5 másodpercig a külső villogó jelez,  
majd nyugtázó hanggal visszaáll nappali üzemmódba.

## **ÉRZÉKELŐ HÁLÓZAT TESZT. KÓD \* 94 /WALK TEST /**

Ezzel a programmal a készülékhez csatlakoztatott érzékelők állapotát, működőképességét tudja ellenőrizni.

Táplálja be a négy számjegyes kódot, nyomja meg a \* majd a 9-es, ezután a 4-es gombot.

Folyamatos halk belső hangot hall, az érzékelők működését a központ szaggatott hangosabb hanggal jelzi és a kérdéses érzékelőhöz tartozó csatorna jelzőfénye villog.

A személyi támadásjelző /PA/ és a szabotázs /TAMPER/ csatornák biztonságtechnikai okokból ilyen módon nem tesztelhetők.

### **KÓDVÁLTOZTATÁS. KÓD \* 91 / CODE CHANGE /**

A riasztóközpont egy négy számjegyes kóddal vezérelhető, melyet a felhasználó bármikor egyszerűen, a tasztatúráról megváltoztathat. A gyárilag beprogramozott kód: 1-2-3-4.

Táplálja be a jelenleg érvényes kódot, nyomja meg a \* majd a 9-es, ezt követően az 1-es gombot.

Négy piros jelzőfény világítani kezd.

Most táplálja be az új kódot. Minden szám megnyomása után egy-egy jelzőfény elalszik. A negyedik számjegy megnyomását követően a központ nyugtázó hangot ad, ezzel az új kódot elfogadta, a régit érvénytelenítette.

### **ESEMÉNYNAPLÓ KIOLVASÁSA. KÓD \* 93 / CUSTOMER LOG /**

A központ rendelkezik egy memóriával, amely a riasztási eseményeket naplózza, így a felhasználó tájékoztatást kap a távollétében bekövetkezett esetleges riasztásokról a csatorna és az események sorrendjének megjelölésével.

Táplálja be az érvényes kódot, nyomja meg a \* ezután a 9-es majd a 3-as gombokat.

Ekkor a kijelző mutatja az utolsó bekapcsolás alatt bekövetkezett riasztásokat, miközben folyamatos hangot hall. A villogó fény jelzi az első behatolási pontot, a folyamatos fény pedig az ezt követőeket. Ha a kijelző sötét, akkor nem volt riasztás.

Nyomja meg a # gombot.

Most hangjelzés nincs, és a központ az utolsó nappali állapotban bekövetkezett eseményeket jelzi a fényekkel.

Nyomja meg a 2-es gombot.

Ismét hangjelzést hall, és a kijelző az utolsó előtti bekapcsolás alatti eseményeket mutatja.

Nyomja meg a # gombot.

Hangjelzés nincs és a kijelzőn az utolsó előtti nappali állapot eseményei láthatók.

A \* gomb megnyomásával térhet vissza nappali üzemmódba.

Ha a fentiekkel kapcsolatos bármely kérdésben a segítségére lehetünk, kérjük keresse meg szakemberünket.

## **FONTOSABB INFORMÁCIÓK**

Teljes rendszer élesítése:	KÓD /négy számjegyese/
Kikapcsolás:	KÓD
Részélesítés:	KÓD * 0
Otthoni élesítés:	KÓD * 4
Csatorna kikapcsolásos élesítés:	KÓD * csatorna száma
Nappali belépésjelző:	* 4 *
Jelzőrendszer teszt:	KÓD * 9
Érzékelő teszt:	KÓD * 9 4
Törlés:	KÓD #

## **CSATORNA KIOSZTÁS**

1. Csatorna:.....

2. Csatorna:.....

FX :.....

IX :.....

PA :.....

**SZERVIZ TELEFON:**.....

SZERZŐDÉSSZÁM:.....

# *Rascal plus*

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS