

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A

VERITAS 8 RIASZTÓKÖZPONTHOZ

BEVEZETÉS

A Veritas 8 riasztóközpont beprogramozását az Ön igényeinek megfelelően szakember végzi. A napi használat során leggyakrabban alkalmazott beállítások a következők:

- Teljes élesítés
- Részélesítés
- Kikapcsolás

Az előlap felső részén lévő felhajtható ajtó mögött található jelzőlámpák segítségével mindenkor pontosan tájékozódhat a rendszer állapotáról.

TELJES ÉLESÍTÉS

- 1.- *Űsse be az érvényes kódot* ? ? ? ?
(a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)
- 2.- *Nyomja meg a FULL gombot*
(A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható.)
- 3.- *Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon*
(Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

RÉSZÉLESÍTÉS

- 1.- *Űsse be az érvényes kódot* ? ? ? ?
(a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)
- 2.- *Nyomja meg a PART gombot*
(A távozási késleltetés alatt hangjelzés hallható.)
- 3.- *Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon*
(Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

Megjegyzés: A kód betáplálása után az Unset jelzőlámpa villogása jelzi, hogy a rendszer kész a következő parancs fogadására. Ha érvénytelen parancsot ír be, akkor a készülék 16 másodperc után visszaáll nappali üzemmódba.

A RENDSZER KIKAPCSOLÁSA

- 1.- *Lépjen be az előírt útvonalon*
(a központ figyelmeztető hangjelzés ad)
- 2.- *Űsse be az érvényes kódot*
(a jelzőhang elhallgat,
az Unset feliratú jelzőlámpa világítani kezd)

Megjegyzés: Az érkezési késleltetés utolsó 10 másodpercében a figyelmeztető hangjelzés gyorsabbra vált.

CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS ÉLESÍTÉS

Ennél a funkciónál lehetősége van az előre meghatározott részélesítési programtól eltérő élesítést beállítania.

- 1.- *Űsse be az érvényes kódot* ? ? ? ?
- 2.- *Nyomja meg a FULL vagy a PART gombot*
- 3.- *Nyomja meg az OMIT gombot*
(A távozási késleltetés időzítése és hangjelzése abbamarad, és a jelzőfények mutatják, hogy mely csatornák vesznek részt a jelenlegi élesítési programban.)
- 4.- *Nyomja meg a kiválasztott csatorna(k) számát, melyet kivonni, vagy beletenni kíván az élesítési folyamatba.*
- 5.- *Nyomja meg a PROG gombot*
(A távozási késleltetés időzítése és hangjelzése folytatódik)
- 6.- *Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon*
(Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

RIASZTÓJELZÉS LEÁLLÍTÁSA

- 1.- *Űsse be az érvényes kódot* ? ? ? ?
(A külső és belső hangjelzés leáll, és a villogó jelzőlámpa mutatja, hogy melyik csatorna volt az első, amelyik a riasztást kiváltotta. Az ezt követő csatornák jelzőfényei folyamatosan világítanak.)
- 2.- *Nyomja meg a RESET gombot*
(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

A RIASZTÁS UTÁNI ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS

- 1.- *Lépjen be az előírt útvonalon*
(a központ figyelmeztető hangjelzés ad)
- 2.- *Űsse be az érvényes kódot*
(a jelzőhang elhallgat, a villogó jelzőlámpa mutatja, hogy melyik csatorna volt az első, amelyik a riasztást kiváltotta. Az ezt követő csatornák jelzőfényei folyamatosan világítanak.)
- 3.- *Nyomja meg a RESET gombot*

(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

BELÉPÉSJELZŐ BEKAPCSOLÁSA

A riasztóközpont kikapcsolt állapotában lehetősége van egy vagy több csatornára aktivizálni ezt a szolgáltatást, mely ha az érintett csatornán lévő érzékelő(k) jelez(nek) a központ rövid hangjelzést ad.

- 1.- *Üsse be az érvényes kódot* ? ? ? ?
(a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)
- 2.- *Nyomja meg a hangjeggyel jelölt gombot*
(a jelzőfények mutatják, hogy mely csatornák vesznek részt a jelenlegi programban.)
- 3.- *Nyomja meg a kiválasztott csatorna(k) számát, melyet kivonni, vagy beletenni kíván a folyamatba.*
- 4.- *Nyomja meg a PROG gombot*
(A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta)

BELÉPÉSJELZŐ KIKAPCSOLÁSA

- 1.- *Üsse be az érvényes kódot* ? ? ? ?
(a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)
- 2.- *Nyomja meg a hangjeggyel jelölt gombot*
- 3.- *Nyomja meg a RESET gombot*
(A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta)

KÓDVÁLTOZTATÁS

- 1.- *Üsse be a jelenleg érvényes kódot* ? ? ? ?
(a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)
- 2.- *Nyomja meg a 00-t*
(Minden jelzőlámpa világítani kezd)
- 3.- *Nyomja meg a 01-t*
(Minden jelzőlámpa elalszik)
- 4.- *Üsse be az új négy számjegyes kódot* ? ? ? ?
(Minden gombnyomásra egy-egy jelzőlámpa világítani kezd)

- 5.- *Nyomja meg a PROG gombot*
(A központ hangjelzése tudatja Önnel, hogy az új beállítást elfogadta és minden jelzőlámpa világítani kezd)
- 6.- *Nyomja meg a RESET gombot*
(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

SÉTATESZT

Ezzel a szolgáltatással ellenőrizheti a rendszer érzékelőhálózatát.

- 1.- *Üsse be az érvényes kódot* ? ? ? ?
(a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)
- 2.- *Nyomja meg a 00-t*
(Minden jelzőlámpa világítani kezd)
- 3.- *Nyomja meg a 06-t*
(Először minden jelzőlámpa elalszik)
- 4.- *Aktivizálja sorban a vizsgálni kívánt érzékelőket*
(A jelzőfények mutatják, hogy melyik csatornára fut be az Ön által aktivizált érzékelő jele és eközben a csatorna számával megegyező számú rövid hangjelzést hall.)

Ha befejezte az ellenőrzést,

- 5.- *Nyomja meg a RESET gombot*
(Minden jelzőlámpa világítani kezd)
- 6.- *Nyomja meg a RESET gombot*
(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

JELZŐRENDSZER TESZT

Ezzel a szolgáltatással ellenőrizheti a rendszer csatlakozó hang és fényjelzőket, távadókat.

- 1.- *Üsse be az érvényes kódot* ? ? ? ?
(a UNSET feliratú jelzőlámpa villogni kezd)
- 2.- *Nyomja meg a 00-t*
(Minden jelzőlámpa világítani kezd)
- 3.- *Nyomja meg a 05-t*
(Minden jelzőlámpa elalszik)

- 4.- *Aktivizálja sorban a vizsgálni kívánt jelzőberendezéseket*
Nyomja meg a 4-es gombot - Hangos belső hangjelzés elindul
Nyomja meg a 3-as gombot - Halk belső hangjelzés elindul
Nyomja meg a 2-es gombot - Villogó elindul
Nyomja meg az 1-es gombot - Külső sziréna elindul
Nyomja meg a 0-ás gombot - Jelzőket kikapcsolja

Ha befejezte az ellenőrzést,



- 5.- *Nyomja meg a RESET gombot*
(Minden jelzőlámpa világítani kezd)
- 6.- *Nyomja meg a RESET gombot*
(Ezzel a készülék visszaállt alaphelyzetbe.)

RENDSZER ÉLESÍTÉSE HÁLÓZATKIMARADÁS ESETÉN

- 1.- *Üsse be az érvényes kódot* ? ? ? ?
- 2.- *Nyomja meg a FULL vagy a PART gombot*
(10 rövid hangjelzést hall.)
- 3.- *Nyomja meg az OMIT gombot*
- 4.- *Nyomja meg a 0-ás gombot*
(A POWER feliratú jelzőfény elalszik.)
- 5.- *Nyomja meg a PROG gombot*
(Távozási késleltetés elindul.)
- 6.- *Hagyja el a helyiséget az előírt útvonalon*
(Ha a rendszer élesre állt, akkor a hangjelzés elhallgat.)

Ha fentiekkel kapcsolatos bármely kérdésben segítségére lehetünk, hívja szakembereinket, örömmel állunk rendelkezésére a nap bármely szakában.

GuardiaN KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A VERITAS 8 RIASZTÓKÖZPONTHOZ

TELJES ÉLESÍTÉS	Üsse be a kódot, nyomja meg a FULL gombot	???? FULL
RÉSZÉLESÍTÉS	Üsse be a kódot, nyomja meg a PART gombot	???? PART
KIKAPCSOLÁS	Üsse be a kódot	????
CSATORNA KIKAPCSOLÁSOS ÉLESÍTÉS	Üsse be a kódot, nyomja meg a FULL vagy a PART gombot, nyomja meg az OMIT gombot, nyomja meg a kikapcsolandó csatorna számát, nyomja meg a PROG gombot.	???? FULL vagy PART OMIT ? 1-től 8-ig PROG
RIASZTÁS NYUGTÁZÁSA	Üsse be a kódot, nyomja meg a RESET gombot.	???? RESET
BELÉPÉSJELZŐ BEKAPCSOLÁSA	Üsse be a kódot, nyomja meg a hangjeggyel jelölt gombot, nyomja meg a kiválasztott csatorna számát, nyomja meg a PROG gombot.	????  ? 1-től 8-ig PROG
BELÉPÉSJELZŐ KIKAPCSOLÁSA	Üsse be a kódot, nyomja meg a hangjeggyel jelölt gombot, nyomja meg a RESET gombot.	????  RESET
KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA	Üsse be a jelenlegi kódot, írjon be 00-t, írjon be 01-et, írja be az új négy számjegyű kódot, nyomja meg a PROG gombot, nyomja meg a RESET gombot.	???? 00 01 ???? PROG RESET
SÉTATESZT	Üsse be a kódot, írjon be 00-t, írjon be 06-ot, aktivizáljon minden érzékelőt, nyomja meg a RESET gombot, nyomja meg a RESET gombot.	???? 00 06 teszt RESET RESET
JELZŐRENDSZER TESZTJE	Üsse be a kódot, írjon be 00-t, írjon be 05-öt, nyomja meg sorban: 4, 3, 2, 1 nyomja meg a 0-t, nyomja meg a RESET gombot, nyomja meg a RESET gombot.	???? 00 05 4 3 2 1 0 RESET RESET